

Voorwoord:

Elke organisatie biedt de mogelijkheid te overnachten voor de race. Deze grond wordt beschikbaar gesteld door mensen uit de buurt. Wij als organisatie hebben en willen een goede verstandhouding met deze mensen houden en daarom vragen wij alle combinerijders de grond en de eigendommen van andere personen te respecteren.

Update 10 - 02 - 2024

1 Algemeen

1. Het streven is dat de machine zoveel mogelijk op een combine lijkt.
2. Elke combine moet als minimaal herkenningspunt een graantank en een schuddertunnel hebben. In overleg mogen deze delen aangepast en van een ander merk zijn. De combine die van oorsprong een afzakinstallatie heeft hoeft geen graantank te hebben.
3. Graanpijpen en andere uitstekende delen, alsmede losse rommel moeten verwijderd worden.
4. De combine dient aan de voor- en achterkant een trekoog te hebben, doorsnede 10 cm., zodat deze altijd op de juiste plek wordt aangehaakt bij het wegslepen.
5. De maximale snelheid buiten de wedstrijd baan is 5 km. / uur. Het is voor teamleden en andere personen verboden om mee te rijden op de combines van en naar het rennerskwartier. Bij overtreding volgt een zwarte vlag!
6. In het rennerskwartier dient er een vloeistofdicht zeil onder de combine te liggen. Een oliebadfilter is sinds 2006 verboden, omdat daardoor de motor op hol kan slaan.
7. Aan beide zijanten van de combine dient een nummerbord te zitten met een afmeting van 50 x 50 cm. Aan de voorkant een bord met een afmeting van 20 x 20 cm. Voor de standaard klasse: zwarte achtergrond en wit cijfer. Voor de vrije klasse: witte achtergrond en rood cijfer.
8. Nieuwe teams moeten een uniek startnummer aanvragen bij de centrale administratie. (www.gasbij.nl)
9. Gebruik van alcohol door de rijders is niet toegestaan.
10. Rijders moeten een overall, een helm met goede sluiting en een nekband dragen. Iedereen moet aan de start verschijnen met de helm op, de gordels vast, een nekband om en een overall aan. Dit moet zowel tijdens de race als bij de remmentest, maar ook tijdens de race als men uitvalt en stil komt te staan. Een gestrande combine op de baan is nog onderdeel van de race en de rijder dient te allen tijde te blijven zitten met de veiligheidsvoorzieningen aan. Pas nadat de race stopgezet of beëindigd is en men de baan heeft verlaten, mogen de veiligheidsvoorzieningen worden losgemaakt. Bij het overtreden en / of niet nakomen van de regels en afspraken, volgt diskwalificatie van de deelnemer voor de desbetreffende race dag.
11. Combines mogen op de wedstrijd dag vanaf 7.00u van de vrachtauto/ dieplader geladen worden.
12. De combine heeft voor grote en achter kleine wielen. Voorwielen zijn niet bestuurbaar. Het is niet toegestaan een wedstrijd achterwaarts te rijden.
13. Wielen, riemen en schijven mogen bij de standaardmachines veranderd worden, het moet wel een riem blijven en geen powerband of kettingen. De laatste riem in de aandrijflijn voor de mechanische versnellingsbak moet de originele enkelvoudige riem zijn met een maximale breedte van 5 cm. Geen powerband, getande riem, ketting of jointbelt. Dus alleen 1 riem van max. 5 cm. Een normale versnellingsbak of automaatbak is toegestaan, mits deze mechanisch wordt aangedreven. Hydrostatische aandrijvingen zijn niet toegestaan.
14. Dubbelluchtwielen met bouten of deugdelijk laswerk monteren. Niet alleen met snelsluitingen.
15. De langzamere combine moet de snellere combine de mogelijkheid geven te kunnen passeren. Opzettelijk hinderen of dwarszitten mag niet. Er wordt strenger gecontroleerd op het opzettelijk aanrijden van een andere combine. Indien zich dit voordoet, kan de organisatie de betreffende combine diskwalificeren. Dat wordt aangeduid met een zwarte vlag.


16. Deelname is alleen mogelijk vanaf een minimum leeftijd van 18 jaar en met een geldig B-rijbewijs. Bij het ophalen van het startgeld in de jurywagen dient het rijbewijs getoond te worden. Het startgeld wordt pas overhandigd na een geslaagde remmentest.
17. Bij onvoorziene calamiteiten en in alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. De organiserende stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de door de deelnemer(s) geleden of toegebrachte schade. Bij het niet naleven van dit reglement kan de deelnemer / deelnemster worden uitgesloten van verdere deelname. De organisaties van Sint Isidorushoeve, Mariënelde, Yde - de Punt, Afferden, Tzum en Ospel werken samen, waarbij de veiligheid en de reglementen jaarlijks worden getoetst. Namen van deelnemers die de reglementen niet naleven worden doorgegeven aan deze organisaties.
18. Bij twijfel aan de originaliteit, kan de organisatie de machine indelen in een andere klasse.
19. Meer respect voor organisatie. Aanwijzingen van de organisatie m.b.t. de baan, het rennerskwartier, de camping en de parkeerweiden dienen te worden opgevolgd.
20. Indien rijder(s) en /of helper(s) een handgemeen aangaan of onbehoorlijk gedrag vertonen, worden maatregelen genomen door de organisatie. Dit kan uitsluiting van verdere deelname inhouden. Rijders, teamleden of fans mogen zich niet op het midden terrein begeven. Het is teamleden en andere personen verboden om zich op de baan te begeven na het kantelen of uitvallen van een combine. Dit geldt ook voor quads en andere gemotoriseerde voertuigen. Alleen na toestemming van de wedstrijdleiding mogen maximaal 2 teamleden hulp verlenen. Bij overtreding volgt een zwarte vlag!
21. Wangedrag als het 'grof' beledigen van de wedstrijdleiding / organisatie, het schoppen van stennis of slopen van andermans eigendom worden bestraft met diskwalificatie van het hele team. Bij herhaaldelijk wangedrag volgt schorsing uit het NK.
22. De officials zijn herkenbaar aan hesjes.
23. Per omgaande van de eerste race in 2024 worden er geen 4 vrijkaarten meer per combine beschikbaar gesteld maar zal het startgeld verhoogd worden.
24. Tot één uur na de laatste race van een wedstrijddag is het mogelijk de finishgegevens in te zien bij de jurywagen.
25. Teams welke zich niet aan de regels van de organisatie houden, worden voor de hele dag gediskwalificeerd.

2 Rolkooi


1. De rolkooi dient op minimaal 4 plaatsen aan het frame verlast zijn.
2. I.v.m. transport mag deze, indien voldoende stevig, demontabel zijn.
3. Door met de bak van een mobiele kraan tegen de kooi te duwen, moet de machine op de zijwielen te zetten zijn, zonder dat het frame zich zet.
4. Boven het hoofd van de bestuurder dienen bij de stoel op 20 cm twee voldoende stevige balken in kruisverband te zitten. Ook in de voor en achterkant dient een kruisverband te zitten.
5. De kooi zit bij voorkeur in de midden van de combine.
6. Wanneer deze aan de zijkant van de machine zit, moet de buitenkant dicht gemaakt zijn met 5 mm. dik betongaas met mazen van max. 50 x 50 mm.
7. Aan de binnenkant van de kooi zitten links en rechts een handgreep, zodanig geconstrueerd dat je ledematen nooit buiten de kooi kunnen geraken.
8. Aan twee zijden van de kooi moet een opening zijn van voldoende ruimte, waaruit de bestuurder eventueel kan ontsnappen
9. De rolkooi van de Vrije Klasse combines dienen aan de zijkanten te zijn voorzien van netten of gaas om het naar buiten slingeren van ledematen bij kantelen te voorkomen. Dit moeten snel te openen netten zijn met een snelsluiting.

3 Bumpers

1. Voor de pedalen zit een kreukelzone van min. 1 mtr. Er is geconstateerd dat de kreukelzone bij veel combines minder dan 1 meter bedraagt. Hier zal in 2024 op gecontroleerd worden.
2. De verplichte bumper aan de voor- en achterkant (eventueel het verplicht vastgezette maaibord) en de eventuele zijbumpers dienen minimaal op 60 cm van de bodem tot maximaal 90 cm van de bodem gemonteerd te zijn, met dien verstande dat men met andere machines veilig contact heeft op een hoogte tussen 60 en 90 cm. De achterbumper mag maximaal 75 cm. korter zijn dan de achterkant van de schuddertunnel.



- A = minimaal 1,00 m. bumper / kreukelzone voor de pedalen
B = 30 cm.
C = 60 cm.
D = 90 cm.



Bovenaanzicht van de bumper met hoeken. Deze hoeken moeten worden afgerond.

3. Voor het transport mag de bumper demontabel zijn, mits deze voldoende stevig is.
4. Het maaibord, lees de frontbumper (buitenwerkse maat), mag niet breder zijn dan de maximaal de wielspoorbreedte (= buitenkant van de banden) + 20 cm.
5. De bumpers dienen dusdanig geconstrueerd te zijn dat deze nimmer scherp zijn. De hoeken moeten afgerond zijn en groter zijn dan 135 graden. De bumpers mogen geen schade opleveren voor banden van andere machines.

4 Draaiende delen

1. Draaiende delen dienen altijd beschermd te zijn tegen het naar buiten slingeren bij eventueel losraken. Denk hierbij goed aan de draaisnelheid en het volume / gewicht van het risicodeel. Hierbij zijn zeilen in het carrosserie verboden. Dit geeft minimale bescherming tegen draaiende delen en vergroot de kans op brandgevaar.
2. Draaiende delen moeten rondom afgeschermd worden met 2 tot 3 mm. dikke ijzeren platen. De poellies mogen niet meer zichtbaar zijn. (Ook aan de onderzijde.)
3. Beugel om cardanassen, zodat deze bij breuk niet rond kunnen gaan slingeren.

5 Gaspedaal

1. Voet- of handgas, in ieder geval terugverend.
2. Bij dieselmotoren dient een extra stopknop (uitzetkabel) aan de voorkant te zitten. In de rode kleur ter hoogte van de frontbumper. Hier wordt streng op gecontroleerd.
3. De stopknop (elektrisch bij benzinemotoren) dient aan de voorkant van de machine te zitten, ter hoogte van de frontbumper in de kleur rood. Hier wordt streng op gecontroleerd.
4. Combines moeten zijn voorzien van een afneembare startbeveiliging. Dat betekent een contactslot of startonderbreking, al dan niet in combinatie met de rode stopknop.
5. De startbeveiliging dient ervoor dat niet iemand anders de machine kan starten, en de rode stopknop biedt de mogelijkheid dat iedereen de machine uit kan zetten indien nodig.
6. De (elektrische) noodstop moet ten allen tijden werken; Ook bij uitgeschakeld stroomcircuit!
7. De rijder moet ter aller tijden ook zelf de combine uit kunnen zetten vanuit de stoel met de gordels om!

6 Remmen

1. Remmen moeten goed functioneren op beide wielen en worden voor elke wedstrijd getest.
2. Alle combines dienen uitgerust te zijn met een remlicht achter. Dit moet een 3-voudige rode lamp zijn, waarvan de middelste lamp continu brandt en de 2 buitenste lampen fel oplichten bij het remmen.
3. Wanneer de remmen en remlichten niet goed functioneren betekent dit geen startgeld en dus diskwalificatie.

7 Stoel

1. De stoel met hoofdsteun dient deugdelijk te zijn, en moet doorlopen tot de bovenzijde van het hoofd. De stoel mag niet geveerd zijn!
2. Voorzien van 4-punts gordel, welke aan de onderzijde deugdelijk is bevestigd aan de stoel. De gordel dient boven tussen de hoofdsteun door achter in de graantank aan het chassis te zijn bevestigd. Hierbij vermijden dat de gordel kan doorschuren.
3. Tevens is nekband verplicht, waarbij de sluiting onder de kin gedragen wordt en het dikke stuk in de nek!

8 Brandstoftank

1. Er mag alleen met benzine of diesel worden gereden.
2. De brandstoftank met max. inhoud van 40 ltr. moet aan de binnenkant gemonteerd zijn
3. Als de combine kantelt mag er geen brandstof uit de tank lopen. Ontluchtingslang aanbrengen rondom de tank. Dit geldt ook voor hydrauliektanks en koelvloeistofreservoirs!

9 Accu

1. De accu dient goed afgeschermd, lekvrij en met een metalen bevestigingsbeugel gemonteerd te zijn.
2. Elke combine moet op eigen kracht zonder hulpmiddelen kunnen starten.
3. De accupolen dienen ook afgeschermd te zijn om kortsluiting te voorkomen.

10 Standaard klasse, geldend voor alle nieuw te bouwen combine's na Emmeloord 2009.

1. Motor moet origineel zijn of vervangen door een vergelijkbare motor met max. 6 cilinders.
2. Riemaandrijving door originele V-snaar. Indien deze niet meer verkrijgbaar is een vergelijkbare V-snaar gebruiken.
3. Bij de motoren een dichte plaat aanbrengen tussen de motor en de bestuurder.
4. De minimale constructiehoogte van een standaard combine is 2.75 mtr. (Uitzondering: standaard combines die gebouwd zijn voor de jaarvergadering van 27 november 2009.)
5. Gewichtsgrenzen standaard klasse: 4.000 - 6000 kg.
6. Bovengrens gewicht standaard klasse max. 7.500 kg. voor bestaande machines.
7. De uitlaat van de combine dient naar boven te zijn gericht.
8. De brandstof waarop de combine rijdt moet gewoon aan de pomp verkrijgbaar zijn.
9. Er mag maximaal 40 ltr. brandstof aanwezig zijn in de combine.

11 Vrije klasse, geldend voor alle nieuw te bouwen combine's na Emmeloord 2009.

1. Alles wat niet in de standaard en special klasse valt.
2. Geveerde assen zijn toegestaan.
3. Vrije motorkeuze.
4. Maximaal 1 motor.
5. De keuze tussen 2- of 4-wielaandrijving is vrij.
6. Volledig afveren van de combines is vrij.
7. De keuze van dubbellucht op de assen is vrij.
8. Bandenhoogte op de vooras minimaal 90 cm., maximale maat is vrij.
9. De bandendiameter van de achteras moet minimaal 30 cm. kleiner zijn dan de bandendiameter van de vooras.
10. De minimale constructiehoogte van een vrije klasse combine is 1.90 mtr.
11. De combine moet een minimum gewicht hebben van 2.000 kilo (zonder bestuurder en demontabele gewichten). Uitzondering is combine nummer 19, zolang dit team geen drastische wijzigingen doorvoert.
12. De combine mag maximaal 4.000 kilo wegen.
13. Remmen op de vooras zijn verplicht, remmen op de achteras zijn (nog) niet verplicht.
14. De brandstof waarop de combine rijdt moet gewoon aan de pomp verkrijgbaar zijn.
15. Er mag maximaal 40 ltr. brandstof aanwezig zijn in de combine.

12 Special klasse 2022

1. Aandrijving: Alleen op de vooras.
2. Assen: Vooras ongeveerd, achteras mag geveerd.
3. Motor: Audi 4.2L v8 met originele nokkenas zonder turbo. (Of gelijkwaardig met hetzelfde vermogen).
4. Brandstof: Aan de pomp verkrijgbaar.
5. Brandstoftank: Maximaal 20 ltr.
6. Voorwielen: Diameter minimaal 120 cm, breedte minimaal 80 cm.
7. De keuze uit enkele wielen of dubbellucht is vrij.
8. Achterwielen / stuuras: De bandendiameter van de achteras moet minimaal 30 cm. kleiner zijn dan de bandendiameter van de vooras.
9. Constructiehoogte: Minimaal 210 cm.
10. Gewichtsgrenzen: Minimaal 3.200 kg. - maximaal 3.800 kg.
11. Breedte: Maximaal 300 cm.
12. Remmen: Verplicht op de vooras.
13. Per manche indelen in 1 groep.

13 Dames klassen

1. Elke damesklasse krijgt een dagprijs in de vorm van 3 bekers.
2. De hoogst geplaatste dame van alle wedstrijden in elke klasse krijgt de wisselbeker.
3. Er is 1 manche voor de dames klasse, bij vooraf voldoende opgegeven deelname kunnen de dames standaard klasse en de dames vrije klasse apart verreden worden.

14 De baan

1. De rijders rijden tegen de klok in.
2. Voor de vrije klasse moet de baan vlak zijn.
3. Ter bescherming van het publiek zal er een grondwal om de baan gemaakt worden. In de bochten extra versterkt.
4. De minimale baanbreedte is 10 mtr. in de bochten en bij de start minimaal 15 mtr. breed.
5. Baan en veiligheidswallen met afstanden tot het publiek uitvoeren volgens de schets op de laatste bladzijde van deze reglementen.

15 De Keuring

1. Minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd moeten de machines afgeladen en keuringsgereed zijn i.v.m. een tijdige aanvang van de wedstrijden.
2. Voor aanvang van de wedstrijd worden alle machines gekeurd.
3. De rijders dienen tijdens de keuring, dus voor aanvang van de wedstrijd, bij hun machine aanwezig te zijn totdat deze gekeurd is.
4. Bij eventuele ongevallen tijdens de wedstrijd zal er opnieuw een keuring plaatsvinden indien de wedstrijdleiding dit nodig acht.
5. Er zal mogelijk een remmentest worden afgelegd na de 1ste manche. Dit i.v.m. de veiligheid.

16 Reglement

1. Als een combine op z'n kant gaat wordt alles stopgezet. De nog rijdende machines blijven op hun plaats staan. De gekantelde machine wordt recht op gezet en mag weer herstarten van dezelfde positie waar deze reed. Ook de eventueel daarvoor tijdens de wedstrijd in de greppel belande machines worden eruit gehaald. Wanneer deze machines weer binnen de 2 minuten starten mogen ze weer meedoen en wordt de wedstrijd voortgezet.
2. Het is teamleden en andere personen verboden om zich op de baan te begeven na het kantelen of uitvallen van een combine. Alleen na toestemming van de wedstrijdleiding mogen maximaal 2 teamleden hulp verlenen. Bij overtreding volgt een zwarte vlag!

17 Start

1. Iedere deelnemer kan 3 manches rijden, met uitzondering van de dames klasse.
2. Er wordt naast elkaar gestart volgens de startopstelling. Indien het startveld te smal is, gebeurt dit op meerdere rijen. In de eerste 2 manches wordt links vooraan begonnen met de opstelling volgens het schema. In de 3e manche mogen de combines zelf hun startpositie kiezen, waarbij de combine met de meeste punten uit de eerste 2 manches de eerste keus heeft gevolgd door de tweede enzovoort.
3. Indien men niet op tijd aan de start kan verschijnen in de eerste groep van een manche (door bijvoorbeeld een reparatie), dan mag men niet starten in de volgende groep. Mocht een machine binnen enkele minuten wel aan de start kunnen verschijnen in de bestemde groep, dan kan in overleg met de organisatie een paar minuten uitstel van de start gevraagd worden. Lukt dit niet dan doet men pas in de volgende manche weer mee!
4. Er zal zoveel mogelijk worden voorkomen dat men tegen dezelfde machines rijdt.
5. Er komen ongeveer 10 combines per manche aan de start. Bij te weinig deelname of te veel uitvallers gaan de rijders bij elkaar in één serie. (Indien er minder dan 5 in een serie overblijven.)
6. Er wordt gereden volgens een vooraf aangegeven aantal ronden, tenzij de wedstrijdleiding aangeeft dit anders te doen.
7. Punten worden toegekend op volgorde van binnenkomst.
8. Bij gelijk eindigen met eenzelfde puntentotaal is de winnaar van de laatste manche de dagwinnaar. Dit geldt ook voor de plaatsen 2 en 3. Puntentelling geschiedt per manche volgens de volgende puntentoeckenning;
1e = 20 pt.
2e = 16 pt.
3e = 13 pt.
4e = 11 pt.
5e = 9 pt.
6e = 7 pt.
7e = 5 pt.
8e = 3 pt.
9e = 2 pt.
10e = 1 pt.
Voor het NK worden alle wedstrijden meegeteld.
9. Op het rennerskwartier zal een dagindeling aanwezig zijn, zodat iedereen weet wanneer hij / zij ongeveer moet rijden.
10. In de laatste serie van de 3e manche rijden de beste rijders van de 2 voorgaande manches tegen elkaar. De eerste 10 rijders krijgen allemaal 20 punten extra als bonus. Dit geldt zowel voor de standaard klasse als voor de vrije klasse combines.
11. Indien er voor de langzame groep te weinig combines overblijven (= minder dan 5 combines), dan starten deze in een aparte rij achter de 10 snelste combines. Deze worden dan wel apart beoordeeld.

12. Bij een valse start wordt er opnieuw gestart en krijgt de veroorzaker één herkansing op de achterste startrij! Veroorzaakt deze rijder een tweede valse start dan volgt diskwalificatie voor de betreffende manche.
13. Herstart bij rode vlag: Bij een rode vlag dient direct te worden gestopt. Bij een rode vlag in de eerste ronde volgt er een herstart vanaf de startlijn. Vanaf het moment dat alle rijdende deelnemers een eerste doorkomst hebben gehad, vindt er een herstart (kopstart) plaats vanaf de positie waar de voorste combine zich op het moment van de rode vlag bevond. Hierachter sluit de rest zich bumper aan bumper aan in de volgorde van de laatste geregistreerde doorkomst bij de jury.
14. Nieuwe “Formule-1” startprocedure vanaf 2022: 5 Rode lampen gaan in een tijd van 5 seconden, één voor één na elkaar aan tot ze allemaal branden. Daarna worden de lampen binnen een tijdsbestek van 4 - 7 seconden automatisch uitgeschakeld, waarna men mag starten!
15. Bij alle wedstrijden zal er een rondentelbord aanwezig zijn.
16. Na het finishen is de wedstrijd voorbij en verlaat iedereen direct na het afvlaggen de baan.
17. Bij een rode vlag tijdens de finish, vindt er een herstart plaats voor de deelnemers die nog niet zijn afgevlagd volgens de volgorde van de laatste doorkomst. Er wordt dan nog 1 ronde verreden. De wedstrijdorganisatie beslist hierin. Ook hierbij geldt dat het teamleden en andere personen is verboden om zich op de baan te begeven na het kantelen of uitvallen van een combine. Alleen na toestemming van de wedstrijdleiding mogen maximaal 2 teamleden hulp verlenen. Bij overtreding volgt een zwarte vlag!
18. vanaf 2023 wordt de puntentelling altijd en alleen aan de combine toegekend en niet meer aan een of meerdere rijders. Diskwalificatie d.m.v. een zwarte vlag tijdens de race geldt voor de gehele dag.

18 Deelname



1. Deelname kan alleen, wanneer men een uniek startnummer heeft.
2. Inschrijving kan alleen via www.gasbij.nl
3. Inschrijvingen moeten minimaal 3 weken voor aanvang van de wedstrijd binnen zijn bij de organisatie.
4. Tenzij de betreffende organisatie dit anders heeft aangegeven, dient elke combine 2 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

19 Vlaggen

1. Rood is stop.
2. Geel is oppassen, gevaarlijke situatie.
3. Zwart is diskwalificatie, direct de baan verlaten.

RVID Racecombine Veiligheid Inspectie Dienst


Veiligheid voorschriften 2013



Bumper hoogte 60-90cm
 Staal hoogte 90cm



Cabine hoek schoren verplicht
 Kruis achter staal verplicht
 Schoor cabine Achteras verplicht



Kruis in dekslak verplicht



HIER DE DOORSNEDE VAN DE BAAN PLAATSEN!!

Eigen schets aanleveren op basis van eisen v/d desbetreffende gemeente. Standaard schets met de Hoeve als voorbeeld op te vragen bij info@gasbij.nl